

ПАСПОРТ

ВАТ "ВИНОГРАДІВСЬКИЙ ЗАВОД ПЛАСТМАСОВИХ САНТЕХВИРОБІВ"
90300, м. Виноградів Закарпатської обл., вул. Лейзмана, 27, т/факс 2-26-62



БАЧОК ПЛАСТМАСОВИЙ БС

ДСТУ Б В.2.7.-55-96

Гарантійний термін експлуатації – один рік від дня вводу бачка до експлуатації.
Прийнято ВТК "17" БЕР 2014 200 р.
Пакувальник _____

Технічний опис та інструкція щодо монтажу та експлуатації.

Бачок пластмасовий БС призначений для промивки унітазів і наземних чаш, що встановлюються в санітарних вузлах будівель. Складається з кришки (5) та корпусу (4) в якому змонтована спускна арматура (дет. 6, 7, 8, 9, 11, 12). В комплект також входять вузли наповнювальної арматури (1, 2) та зливна труба (3).

1. Монтаж.

- 1.1. Розмітити місце закріплення корпусу (4) по висоті відносно унітазу.
- 1.2. Закріпити корпус (4) по розмітці, попередньо вставивши в отвір патрубку (8) трубу зливну (3) з деталями (12, 15).
- 1.3. Наживити прокладку конічну (15) та нагвинтити гайку накидну облицювальну (10).
- 1.4. Закріпити в корпусі (4) клапан поплавковий (1) до якого приєднати підводку гнучку (2). Нагвинчування гайок гнучкої підводки (2) на металічні різьби проводити обережно, вручну, щоб запобігти пошкодженню різьбових поверхонь.
- 1.5. Відрегулювати рівень води в бачкові (див. рис.) зміною положення поплавка (16).
- 1.6. Закрити кришку (5).

2. Експлуатація бачка.

- 2.1. Пошкоджену діафрагму (11) замінюють новою з поліетиленової плівки товщиною 0.3 мм, або з декількох шарів тієї ж товщини.
- 2.2. При зношенні ущільнюючої гуми клапана поплавкового (1) її замінюють новою із м'якої гуми товщиною 3 мм.
- 2.3. Для миття поверхонь бачка не застосовувати миючі засоби з абразивами.

